

Instrukcja Obsługi Donicy Szklwionej Mrozoodpornej

- **Zapewnij odpływ:** Nigdy nie zatykaj otworu w dnie donicy. Zamarzająca, stojąca woda rozsadzi każdy materiał.
- **Zrób drenaż:** Na dno wsyp warstwę keramzytu lub żwiru (ok. 15-20% wysokości donicy), przykryj ją agrowłókniną, a dopiero potem nasyp ziemię. Zapobiegnie to zatykaniu odpływu.
- **Postaw na nóżkach:** Przed zimą unieś donicę nad ziemię (użyj nóżek ceramicznych, podkładek lub listewek). Donica nie może przymarznąć bezpośrednio do podłoża.
- **Opróżniaj podstawki:** Jeśli używasz podstawki pod donicę, jesienią i zimą regularnie wylewaj z niej wodę lub całkowicie ją zabierz.
- **Czyszczenie:** Myj szkliwo miękką gąbką i ciepłą wodą z płynem do naczyń. Unikaj ostrych szczotek i agresywnej chemii, które mogą porysować powierzchnię.

 **Pamiętaj:** Mrozoodporność ceramiki oznacza, że materiał nie chłonie wilgoci, ale donica przetrwa zimę tylko wtedy, gdy nadmiar wody będzie mógł swobodnie z niej odpływać.